

### TARİHİ VE SAATİ AYARLAMA

- 1 Kadranı **Tarih/Saat** konumuna getirin.
- 2 **YIL:** Yılı değiştirmek için **↔** ve **↔** seçeneğine basın. **↔** seçeneğine basarak **AY** seçeneğine ilerleyin.
- 3 **AY:** Ayı değiştirmek için **↔** ve **↔** seçeneğine basın. **↔** seçeneğine basarak **GÜN** seçeneğine ilerleyin.
- 4 **GÜN:** Tarihi değiştirmek için **↔** ve **↔** seçeneğine basın. **↔** seçeneğine basarak **SAAT** seçeneğine ilerleyin.
- 5 **SAAT:** **↔** ve **↔** seçeneğine basarak **öğleden önce, öğleden sonra veya 24 SA seçeneğini belirleyin.** Saati seçmek için **↔** seçeneğine basın. Ekranda görüntülenen saati değiştirmek için **↔** ve **↔** seçeneğine basın. Dakikaya ilerlemek için **↔** seçeneğine basın. Dakikayı değiştirmek için **↔** ve **↔** seçeneğine basın.

Artık tarih ve saat ayarlıdır.

### PROGRAM BAŞLANGIÇ ZAMANINI AYARLAMA

**NOT:** Tek bir sulama başlangıç zamanı, programı (A, B, C) etkinleştirecek ve programa atanan tüm istasyonlar sırayla çalışacaktır.

- 1 Kadranı **Başlangıç Zamanı** konumuna getirin.
- 2 **↔** seçeneğine basarak A, B veya C programını seçin.
- 3 Başlangıç zamanını değiştirmek için **↔** veya **↔** seçeneğine basın.
- 4 Sonraki başlangıç zamanını seçmek için **↔** seçeneğine basın veya sonraki program için **↔** seçeneğine basın.

Programlanan bir başlangıç zamanını kaldırmak için: **↔** veya **↔** seçeneğine basarak başlangıç zamanını **KAPALI** konumuna getirin. (23:45 ile gece yarısı arasındadır.)

### İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİNİ AYARLAMA (SULAMA SÜRESİ)

- 1 Kadranı **Çalışma Süresi** konumuna getirin.
- 2 **↔** seçeneğine basarak A, B veya C programını seçin.
- 3 Ekranda istasyon numarası ve seçilen program harfi gösterilir. Çalışma süresi yanıp söner.
- 4 Çalışma süresini artırmak ve azaltmak için **↔** ve **↔** seçeneğine basın.
- 5 Sonraki istasyona ilerlemek için **↔** seçeneğine basın.
- 6 Her istasyon için 4. ve 5. adımlarını tekrarlayın.

### SULAMA GÜNLERİNİ AYARLAMA

- 1 Kadranı **Sulama Günleri** konumuna getirin.
- 2 Dört farklı sulama günü seçeneği vardır: haftanın belirli günleri, aralıklı günler, çift günler veya tek günler.
- 3 Ok imleci belirli bir gündeyken, bu günü sulama günü olarak belirlemek için **↔** seçeneğine basın. Herhangi bir sulama gününün seçimini kaldırmak için **↔** seçeneğine basın. Her program (A, B veya C) için sulama günlerini seçmek üzere **↔** tuşuna basın.

Aralıklı, tek veya çift gün zamanlaması için lütfen Kullanım Kılavuzu'na bakın.

### YAĞMUR SENSÖRÜ BAYPAS ANAHTARI

Sensör, sistemin çalışmasını engelliyorsa bir şemsiye simgesiyle birlikte **KAPALI** seçeneği görüntülenir. Sensör durumunu atlamak için Sensör Baypas düğmesine basın.

**Sensör Baypas özelliği, etkin sensör durumuna geri dönmeye kadar yalnızca 24 saat boyunca etkinleştirilir.**

### MEVSİMSEL AYAR

- 1 Kadranı **Mevsimsel Ayarlama** konumuna getirin.
- 2 **↔** ve **↔** seçeneğine basarak mevsimsel ayarı %5'lik artışlar ile %5'den %300'e değiştirin. Görüntülenen istasyon çalışma süreleri otomatik olarak yeniden hesaplanacaktır.

### KONTROL ÜNİTESİNİN BELLEĞİNİ TEMİZLEME/KONTROL ÜNİTESİNİ SIFIRLAMA

Kontrol ünitesini fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın.

- 1 **↔** düğmesini basılı tutun.
- 2 **↔** düğmesini basılı tutarken, ön panelin arkasındaki sıfırlama tuşuna basın ve bırakın, ekranda 00:00 görülene kadar bekleyin, ardından **↔** düğmesini serbest bırakın.
- 3 Belleğin tamamı temizlenir ve kontrol ünitesi yeniden programlanabilir.

### TEK BİR İSTASYONU MANUEL OLARAK ÇALIŞTIRMA

- 1 Kadranı **Manuel** konuma getirin.
- 2 Ekranda istasyon çalışma süresi yanıp söner. **↔** seçeneğine basarak istediğiniz istasyonu seçin. **↔** ve **↔** seçeneğine basarak sulama süresini ayarlayın.
- 3 Kadranı **ÇALIŞTIR** konumuna getirerek istasyonu etkinleştirin. (Tek tek istasyonlar sulanır, ardından kontrol ünitesi otomatik moda geri döner.)

### TEK DOKUNUŞLA MANUEL BAŞLATMA

- 1 Kadran **ÇALIŞTIR** konumundayken **↔** düğmesini 2 saniye basılı tutun.
- 2 Bu özellik otomatik olarak varsayılan program A'ya atanır. **↔** programına basarak program B veya C'yi seçebilirsiniz.
- 3 İstasyon numarası yanıp söner. İstasyonlar arasında geçiş yapmak için **↔** ve **↔** düğmesine hızlıca basın ve **↔** ile **↔** düğmelerini kullanarak istasyon çalışma sürelerini ayarlayın. (Adım 2 veya 3 sırasında hiçbir düğmeye basılmazsa kontrol ünitesi otomatik olarak program A'ya başlatılır.)
- 4 **↔** düğmesine basarak, ekranı başlatmak istediğiniz istasyona kaydırın. 2 saniyelik bir duraklamadan sonra program başlatılır. İstasyon çalışırken ekranda yanıp sönen bir **↔** görülür.

### SORUN GİDERME - SENSÖR KURULUMU



TARAYIN  
Yardım için



hunter.help/ProCSupport

# SULAMA PROGRAMI



PROGRAMLAR		A							B							C						
ДНИ ОРОШЕНИЯ		PZT	SAL	ÇAR	SAL	CUM	CMT	CMT	PZT	SAL	ÇAR	SAL	CUM	CMT	CMT	PZT	SAL	ÇAR	SAL	CUM	CMT	CMT
BAŞLANGIÇ ZAMAN(LARI) Programın sulama döngülerini başlatmak için süreleri ayarlayın.		1																				
		2																				
		3																				
⚠ Döngüyü çalıştırmak için sadece bir programın başlangıç zamanı gereklidir.		4																				
İSTAS.	Konum	İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİ							İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİ							İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİ						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						