

VERFÜLLBARE GUMMIABDECKUNG

INSTALLATIONSANLEITUNG ST-IBS-1700

Hunter®

⚠ ACHTUNG

Beim Einbau des Regners keinen Klebstoff auf die Hunter ST IBS Gummiabdeckung auftragen. Alle Teile müssen zur Wartung des Regners abnehmbar bleiben.

1. Um den Ring am Regnerflansch zu montieren, ziehen Sie jedes einzelne Segment des Rings von Hand unter den Flansch.
2. Überprüfen Sie abschließend, ob alle Segmente vollständig unter dem Flansch des Regners sitzen.



3. Zur Montage des Bechers über der grünen Logokappe des Regners heben Sie die Kappe an und klemmen Sie ein Stück Holz dazwischen.
4. Ziehen Sie den Becher über den Rand der Logokappe.
5. Ziehen Sie jedes Haltesegment des Bechers von Hand über die Außenkante der Logokappe.



ST-IBS-1700 – Installationsanleitung

6. Überprüfen Sie abschließend, ob alle Segmente vollständig unter der Logokappe sitzen.



7. Senken Sie die Logokappe mit der Bechereinheit vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass sich der Becher nicht von der Kappe löst. Vergewissern Sie sich, dass Becher und Ring bündig abschließen.



8. Wenn Ring und Becher installiert sind, lösen Sie die beiden seitlichen Schrauben der Flanschabdeckung.



9. Setzen Sie den TTS-Becher auf die Abdeckung. Stellen Sie sicher, dass das Passstück des TTS-Bechers in die Vertiefung im Ring gleitet.



9. (Fortsetzung)



10. Wenn der TTS-Becher eingesetzt ist, befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben. Drücken Sie die schwarzen Abdeckkappen auf die Schraubenöffnungen.



✓ Anpassung und Abschluss

Bei Installation auf nicht verfüllten Flächen oder für einen nahtlosen Übergang zum Spielfeld gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie einen Cutter oder Heißschneider, um die Ränder der Gummiabdeckung zu kürzen/entfernen.
2. Schneiden Sie aus dem Material des verwendeten Bodenbelags ein rundes Stück mit 30 cm Durchmesser aus.
3. Verwenden Sie einen von Hunter zugelassenen Klebstoff (ST-ADH-K), um den Zuschnitt auf der Gummiabdeckung zu befestigen.
4. Schneiden Sie für den TTS-Becher ein Stück des Belagmaterials in entsprechender Form zu und befestigen Sie es mit dem Klebstoff.

HUNTER INDUSTRIES | *Built on Innovation*®
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 USA
hunterindustries.com

© 2022 Hunter Industries™. Hunter, das Hunter-Logo und alle anderen Marken sind Eigentum von Hunter Industries und in den USA und anderen Ländern eingetragen.