

# RZWS-E

Zadbaj o mocniejsze i głębsze korzenie drzew i krzewów, dostarczając wodę i tlen bezpośrednio do ich strefy.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Konstrukcja nakładki umożliwia odgórny serwis
- Płuczka z kompensacją ciśnienia zapewniająca precyzyjny przepływ
- Wbudowane złącze obrotowe Hunter do bezpośredniego montażu na złączce PVC 1/2"
- Wstępnie zmontowany system do szybkiej instalacji

## DANE UŻYTKOWE

- Wartości przepływu płuczki: 0,9 l/min lub 1,9 l/min
- Zalecany zakres ciśnień: od 1,0 do 4,8 bara; od 100 do 480 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

### RZWS-E - SPECYFIKACJA: Kolejność 1 + 2

1 Model	2 Wartość przepływu płuczki
RZWS-E-18 = system nawadniania strefy korzeniowej 45 cm	25 = 0,9 l/min
RZWS-E-36 = system nawadniania strefy korzeniowej 90 cm	50 = 1,9 l/min

#### Przykłady:

RZWS-E-18 - 50 = system nawadniania strefy korzeniowej 45 cm, płuczka 1,9 l/min  
RZWS-E-36 - 25 = system nawadniania strefy korzeniowej 90 cm, płuczka 0,9 l/min



**RZWS-E-18**  
Średnica: 7,6 cm  
Długość: 45 cm

**RZWS-E-36**  
Średnica: 7,6 cm  
Długość: 90 cm

MICRO

# RZB

To akcesorium dla małych drzew i krzewów wspomagające dostarczanie wody do korzeni.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Solidna wzmocniona konstrukcja z perforowaną częścią górną uzupełniająca systemy napowietrzne lub kroplujące
- Umożliwia przedostawanie się tlenu i naturalnych opadów do strefy korzeniowej
- Łatwy montaż instalacji przekierowującej wodę z napowietrznych i kroplujących systemów nawadniania do strefy korzeniowej roślin
- Okres gwarancyjny: 1 rok



**RZB**  
Średnica: 5 cm  
Długość: 23 cm

